

**Руководство  
пользователя**


**SBS-120,  
SBS-120 SPORT**

## Комплектация

SBS-120, SBS-120 SPORT



велокрепление только  
для SBS-120 SPORT



карабин-крепление



пульт дистанционного управления  
только для SBS-120 SPORT



microUSB кабель



Руководство  
пользователя



AUX кабель

# Информация по технике безопасности

Внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям. Устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию воды или влаги. Если в устройство попала вода, немедленно прекратите использование и выключите устройство, чтобы избежать угрозы повреждения устройства или получения электрического удара.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не храните устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.

Вскрытие и ремонт устройства должны осуществляться только в сервисном центре или производителем.

Отключайте устройство от розетки, если не собираетесь использовать его в течении длительного периода времени. Отключайте устройство от розетки во время грозы.

## **ВНИМАНИЕ:**

при неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!

# Спецификации

SBS-120


Bluetooth	Версия	Bluetooth 4.0 + EDR
	Частота	2.42 – 2.48 GHz
	Дистанция	до 10 м
	Профили	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Аудио система	Звуковая мощность	2 x 4 W / 8 W
	Частотный	80 Hz – 20 KHz
	Чувствительность	S/N 85 dB
	Сопротивление	4 Ω
Плеер	Поддерживаемые файлы	mp3, wav, wma, ape, flac
	Режим работы	bluetooth / FM / microSD / AUX
	Время проигрывания	до 12 ч
	Формат карты	microSD
Встроенный аккумулятор	Тип	Li-Po, 3.7 V
	Разъем заряда	microUSB, 5V / 1A
	Емкость	2500 mAh
Габариты	Размеры	60 x 60 x 110 mm
	Вес	302 g

## Характеристики

- Hi-Fi стерео акустика
- влагозащитный корпус IPX5
- способы воспроизведения:  
Bluetooth, AUX, microSD, FM радио со встроенной антенной
- hands-free mode "режим громкой связи"

# Функции интерфейса

1. Перед первым включением полностью зарядите встроенный аккумулятор. Вставьте microUSB кабель в разъем ① и подключите к USB порту компьютера или зарядного устройства. Параметры входного напряжения не должны превышать DC5V 1000 mAh
2. Для включения акустики зажмите клавишу ④ на 2 секунды. Вы услышите звуковой сигнал.
3. Для переключения режимов воспроизведения используется клавиша ⑤.
4. Режим AUX автоматически активируется при подключении устройства с помощью AUX кабеля ①.
5. Режим воспроизведения microSD. Устройство автоматически переключится в режим плеера при установке карты памяти в разъем ③. Управление треками осуществляется при помощи клавиш ⑦.
6. Режим FM радио переключается с помощью клавиши ⑤.
7. Для включения режима Bluetooth нажмите клавишу ⑤ до звукового сигнала. Так же включите режим поиска Bluetooth на устройстве. Успешное сопряжение сопроводится звуковым сигналом. Максимальная дистанция 10 метров. Управление музыкальными треками, ответ на звонок и завершение вызова регулируется клавишами ⑥ и ⑦. Микрофон для громкой связи находится на панели управления ⑧ и на пульте управления ⑨.



## Влагозащищенность

Колонка SBS-120 соответствует стандарту влагозащищенности IPX5, что означает защиту от капель воды, брызг и песка.  
Колонка SBS-120 не защищена от воздействия струи воды и не предназначена для погружения в воду.

## Устранение неисправностей

1. При неудачной попытке сопряжения выключите устройство, снова включите и установите Bluetooth подключение еще раз.
2. После первого успешного сопряжения SBS-120 будет сохранена в списке Bluetooth устройств Вашего мобильного устройства и будет соединяться автоматически.
3. Если отсутствует звук из динамиков проверьте уровень громкости. Он может быть нулевым.
4. Используйте карты памяти microSD не более 32 Гб.
5. Перед использованием карт памяти убедитесь в том, что она имеет формат FAT32
6. ② не используется для подключения AUX 3,5 mm кабеля.

## Информация о гарантии

Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев с момента продажи. За гарантийным обслуживанием Вы можете обратиться к продавцу или организации принимающей претензии от покупателей на территории РФ: ООО «Торговый дом «Интер-Степ», адрес: 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, тел.: +7 (812) 324-80-21

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, менять технические характеристики, внешний вид и комплектацию устройства.

